

EN Step 1: bracket (2) to plastic nail (1) under the ceiling. Use the screw (3) tighten. Step 2: Screw the screw (4) into the base (5) tighten.

FI Vaihe 1: kiinnitä kiinnike (2) muovinauloilla (1) kattoon. Kiristä ruuveilla (3). Vaihe 2: Kiristä ruuvi (4) kantaan (5).

SV Steg 1: konsolen (2) mot plastspiken (1) under taket. Använd skruven (3) och dra åt. Steg 2: Skruva i skruven (4) i basen (5) och dra åt.

DK Trin 1: Beslag (2) til plast søm (1) under loftet. Brug skruen (3) til at spænde. Trin 2: Skru skruen (4) ind i basen (5) og spænd.

NO Trinn 1: Brakett (2) til plastspiker (1) under taket. Bruk skruen (3) og stram til. Trinn 2: Skru skruen (4) inn i sokkelen (5) og stram til.

ET 1. Kinnitage kronstein (2) plastihvti (1) külge. Kinnitage kruviga (3) ja pingutage. 2. Keerake kruvi (4) laekarbi (5) külge ja pingutage.

LV 1. solis: ievietojiet kronšteinu (2) plastmasas naglā (1) zem griestiem. Izmantojiet skrūvi (3). Lai pievilktu. 2. solis: ieskrūvējiet skrūvi (4) pamatnē (5) un pievelciet.

LT 1 žingsnis: gembę (2) pritvirtinkite prie plastikinęs vinies (1) po lubomis. Prisukite varžtą (3). 2 žingsnis: Įsukite varžtą (4) į pagrindą (5) ir priveržkite.

DE Schritt 1: Halterung (2) an Kunststoffnagel (1) unter der Decke. Verwenden Sie die Schraube (3) anziehen. Schritt 2: Schrauben Sie die Schraube (4) in die Basis (5) anziehen.

PL Krok 1: wspornik (2) do plastikowego gwoźdźcia (1) pod sufitem. Za pomocą śruby (3) dokręcić. Krok 2: Wkręć śrubę (4) w podstawę (5) i dokręć.

